



Nº	Código	Descrição	Nº	Código	Descrição
1	0752015601	CARCACA - SGT-0511A	25	0752015624	O-RING (PC 25) - SGT-0511A
2	0752014638	CONECTOR - SGT-0511A	26	0752015625	CAPA INTERMEDIARIA - SGT-0511A
3	0752015603	GATILHO - SGT-0511A	27	0752015626	PORCA DE ALOJAMENTO - SGT-0511A
4	0752015604	PINO DO GATILHO - SGT-0511A	28	INCLUIDOS NA PEÇA 27	BUCHA (PC 28) - SGT-0511A
5	0752015605	CAPA EMBORRACHADA - SGT-0511A	29		BUCHA GUIA - SGT-0511A
7	0752015606	VALVULA DO ACIONADOR - SGT-0511A	30		CABECOTE - SGT-0511A
8	0752015607	O-RING (PC 09) - SGT-0511A	31		MOLA (PC 31) - SGT-0511A
9	0752015608	MOLA (PC 09) - SGT-0511A	32		MOLA (PC 32) - SGT-0511A
10	0752015609	O-RING (PC 10) - SGT-0511A	33		MOLA (PC 33) - SGT-0511A
11	0752015610	PORCA - SGT-0511A	34		CARCACA DA CATRACA - SGT-0511A
12	0752011624	ROLAMENTO (PC 24) - SGT-0511A	35		EIXO DA CATRACA - SGT-0511A
13	0752015612	PRATO TRASEIRO - SGT-0511A	36		BOTAO DE REVERSAO - SGT-0511A
14	0752015613	PINO (PC 14) - SGT-0511A	37		ARRUELA (PC 37) - SGT-0511A
15	0752015614	ROTOR - SGT-0511A	38	PINO (PC 38) - SGT-0511A	
16	0752022121	LAMINA DO ROTOR - SGT-0511A	39	GATILHO DA CATRACA - SGT-0511A	
17	0752015616	CILINDRO - SGT-0511A	40	PINO (PC 40) - SGT-0511A	
18	0752015617	PRATO FRONTAL - SGT-0511A	41	BIGORNA 1/2" - SGT-0511A	
19	0752011617	ROLAMENTO (PC 17) - SGT-0511A	42	ANEL ELASTICO (PC 42) - SGT-0511A	
20	0752015619	ARRUELA (PC 20) - SGT-0511A	43	BUCHA (PC 43) - SGT-0511A	
21	0752015620	CILINDRO ESTRIADO - SGT-0511A	44	ESFERA 5/32" - SGT-0511A	
22	0752015621	ENGRENAGEM - SGT-0511A	45	ARRUELA - SGT-0511A	
23	0752015622	PINO (PC 23) - SGT-0511A	46	ESFERA 3/16" - SGT-0511A	
24	0752015623	GUIA DA ENGRENAGEM - SGT-0511A			