



| Item | Código | Descrição |
|------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 07 51 05 3001 | Carcaça |
| 2 | 07 51 05 3002 | Pino Elástico |
| 3 | 07 51 05 3003 | Entrada de Ar |
| 4 | 07 51 05 3004 | Gatilho |
| 5 | 07 51 05 3005 | O-Ring |
| 6 | 07 51 05 3006 | Valvula de Reversão |
| 7 | 07 51 05 3007 | Difusor de Exaustão |
| 9 | 07 51 05 3009 | O-Ring (x2) |
| 10 | 07 51 05 3010 | Haste Reversora |
| 11 | 07 51 05 3011 | Botão (x2) |
| 12 | 07 51 05 3012 | Parafuso (x2) |
| 13 | 07 51 06 3036 | Rolamento de Esferas(6001Z) |
| 14 | 07 51 05 3014 | Anel Fixo |
| 15 | 07 51 05 3015 | Rotor |
| 16 | 07 51 05 3016 | Lâmina do Rotor (x6) |
| 17 | 07 51 05 3017 | Pino Elástico |
| 18 | 07 51 05 3018 | Cilindro |

| Item | Código | Descrição |
|------|---------------|----------------------------|
| 19 | 07 51 05 3019 | Placa Dianteira |
| 20 | 07 51 08 1021 | Rolamento de Esferas (EE4) |
| 21 | 07 51 05 3021 | Regulador de Ar |
| 22 | 07 51 05 3022 | O-Ring |
| 23 | 07 51 05 3023 | Mola |
| 24 | 07 51 05 3024 | Pino |
| 25 | 07 51 05 3025 | Bucha da Bigorna |
| 26 | 07 51 05 6026 | Bujão |
| 27 | 07 51 02 1017 | Pino Elástico |
| 28 | 07 51 05 3028 | Carcaça do Martelo |
| 29 | 07 51 05 3029 | Gaxeta |
| 30 | 07 51 05 3030 | Gaxeta |
| 31 | 07 51 05 3031 | Gaxeta |
| 32 | 07 51 05 3032 | Arruela |
| 33 | 07 51 05 3033 | Caixa do Martelo |
| 34 | 07 51 05 3034 | Martelo (x2) |
| 35 | 07 51 05 3035 | Pino do Martelo (x2) |

| Item | Código | Descrição |
|------|---------------|-------------------|
| 36 | 07 51 05 3036 | Bigorna |
| 37 | 07 52 05 3208 | O-Ring |
| 38 | 07 52 05 3207 | Anel de Retenção |
| 39 | 07 51 05 3040 | Gaxeta |
| 40 | 07 51 05 3039 | Parafuso (x2) |
| 41 | 07 51 05 3041 | O-Ring (x3) |
| 42 | 07 51 05 3042 | Mola da Válvula |
| 43 | 07 51 05 3043 | Válvula Borboleta |
| 44 | 07 51 05 3044 | Espaçador |
| 45 | 07 51 05 3045 | Pino Elástico |
| 46 | 07 51 05 3046 | Parafuso (x4) |
| 47 | 07 51 05 3047 | Silenciador |
| 48 | 07 51 05 3048 | Silenciador |
| 49 | 07 51 05 3049 | Prisioneiro |
| 50 | 07 51 05 3050 | Mola |
| 51 | 07 51 05 3051 | Pino |