



| Item | Código        | Descrição              | Qty. |
|------|---------------|------------------------|------|
| 1    | 07 52 0531 01 | Carcça                 | 1    |
| 2    | 07 52 0531 02 | Valvula                | 1    |
| 3    | 07 52 0531 03 | Assento De Válvula     | 1    |
| 4    | 07 52 0531 04 | Mola Da Válvula        | 1    |
| 5    | 07 52 0531 05 | Pino Da Válvula        | 1    |
| 6    | 07 52 0531 06 | Entrada De Ar          | 1    |
| 8    | 07 52 0531 07 | Gatilho                | 1    |
| 9    | 07 52 0531 08 | Pino Do Gatilho        | 1    |
| 10   | 07 52 0531 10 | Bucha                  | 1    |
| 11   | 07 52 0531 11 | O-ring                 | 2    |
| 12   | 07 52 0531 12 | Valvula De Ar          | 1    |
| 13   | 07 52 0531 13 | Esfera                 | 1    |
| 14   | 07 52 0531 14 | Mola                   | 1    |
| 15   | 07 52 0531 15 | Botão De Velocidade    | 1    |
| 16   | 07 52 0531 16 | Parafuso De Fixação    | 1    |
| 17   | 07 52 0531 17 | Esfera Da Engraxadeira | 1    |
| 22   | 07 52 0531 22 | Rotor                  | 1    |
| 23   | 07 52 0531 23 | Rolamento              | 1    |
| 24   | 07 52 0531 24 | Rolamento              | 1    |
| 25   | 07 52 0531 25 | Anel Trava             | 1    |
| 26   | 07 52 0531 26 | Cilindro               | 1    |

| Item | Código        | Descrição           | Qty. |
|------|---------------|---------------------|------|
| 27   | 07 52 0531 27 | Pino guia           | 1    |
| 29   | 07 52 0532 20 | Palhetas            | 6    |
| 30   | 07 52 0531 30 | Placa dianteira     | 1    |
| 31   | 07 52 0532 21 | Placa Traseira      | 1    |
| 32   | 07 52 0532 22 | Junta traseira      | 1    |
| 33   | 07 52 0532 14 | Arruela             | 2    |
| 34   | 07 52 0531 34 | Caixa do martelo    | 1    |
| 35   | 07 52 0531 35 | Pino do martelo     | 2    |
| 36   | 07 52 0531 36 | Espaçador           | 1    |
| 37   | 07 52 0532 12 | Martelo             | 2    |
| 38   | 07 52 0531 38 | Carcça frontal      | 1    |
| 38A  | 07 52 0532 06 | anel                | 1    |
| 39   | 07 52 0531 40 | Junta de vedação    | 1    |
| 40   | 07 52 0531 41 | Bucha da bigorna    | 1    |
| 41   | 07 52 0531 42 | Parafuso de fixação | 3    |
| 43   | 07 52 0532 09 | Bigorna             | 1    |
| 44   | 07 52 0531 44 | Anel trava          | 1    |
| 45   | 07 52 0531 45 | O-ring              | 1    |