



| Número | Código | DESCRIÇÃO |
|--------|---------------|------------------------------|
| 1 | 07 51 0546 01 | ENGRAXADEIRA |
| 2 | 07 51 0546 02 | CARÇAÇA FRONTAL |
| 3 | 07 51 0546 03 | BUCHA DE BIGORNA |
| 4 | 07 51 0546 04 | ANEL TRAVA |
| 5 | 07 51 0546 05 | O-RING 7.5X1.8 |
| 6 | 07 51 0546 06 | BIGORNA |
| 7 | 07 51 0546 07 | PINO DE MARTELO |
| 8 | 07 51 0546 08 | MARTELO |
| 9 | 07 51 0546 09 | CAIXA DE IMPACTO |
| 10 | 07 51 0546 10 | ROLAMENTO |
| 11 | 07 51 0546 11 | PLACA DIANTEIRA |
| 12 | 07 51 0546 12 | CILINDRO |
| 13 | 07 51 0546 13 | ROTOR |
| 14 | 07 51 0546 14 | PINO GUIA |
| 15 | 07 51 0546 15 | PALHETA |
| 16 | 07 51 0546 16 | PLACA TRASEIRA |
| 17 | 07 51 0546 17 | ROLAMENTO |
| 18 | 07 51 0546 18 | O-RING 52,7X1,8 |
| 19 | 07 51 0546 19 | TAMPA SELETORA DE VELOCIDADE |
| 20 | 07 51 0546 20 | O-RING 34X2,4 |
| 21 | 07 51 0546 21 | JUNTA DE VEDAÇÃO |

| Número | Código | DESCRIÇÃO |
|--------|---------------|-----------------------|
| 22 | 07 51 0546 22 | CARÇAÇA |
| 23 | 07 51 0546 23 | JUNTA TRASEIRA |
| 24 | 07 51 0546 24 | TAMPA DE FECHAMENTO |
| 25 | 07 51 0546 25 | ESFERA METÁLICA |
| 26 | 07 51 0546 26 | MOLA |
| 27 | 07 51 0546 27 | PARAFUSO |
| 28 | 07 51 0546 28 | SELETOR DE VELOCIDADE |
| 29 | 07 51 0546 29 | PARAFUSO DA CARÇAÇA |
| 30 | 07 51 0546 30 | GATILHO |
| 31 | 07 51 0546 31 | O-RING 3X1 |
| 32 | 07 51 0546 32 | PINO ELÁSTICO |
| 33 | 07 51 0546 33 | ANEL TRAVA (PC 33) |
| 34 | 07 51 0546 34 | PINO ELÁSTICO (PC 34) |
| 35 | 07 51 0546 35 | ARRUELA |
| 36 | 07 51 0546 36 | SEDE DE VÁLVULA |
| 37 | 07 51 0546 37 | VÁLVULA |
| 38 | 07 51 0546 38 | MOLA DA VÁLVULA |
| 39 | 07 51 0546 39 | O-RING 16X2,5 |
| 40 | 07 51 0546 40 | DEFLETOR DE ESCAPE |
| 41 | 07 51 0546 41 | ARRUELA ESPAÇADORA |
| 42 | 07 51 0546 42 | ENTRADA DE AR |