



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 05 6301	Parafuso (peça 01) (x8)	26	07 51 05 6326	Rolamento de esferas (peça 26)
2	07 51 05 6302	Arruela (peça 02) (x8)	27	07 51 05 6327	Vedação (peça 27)
3	07 51 05 6303	Porca (peça 03) (x4)	28	07 51 05 6328	Manípulo traseiro
4	07 51 05 6404	Carcaça do martelo	29	07 51 05 6329	Pino (peça 29)
5	0752 05 6205	Manípulo	30	07 51 05 6330	Parafuso (peça 30)
6	07 51 05 6306	Parafuso (peça 06) (x4)	31	07 51 05 6331	O-Ring (peça 31)
7	07 51 05 6307	Arruela (peça 07) (x4)	32	07 51 05 6332	Bucha da válvula
8	07 51 05 6408	Vedação (peça 08)	33	07 51 05 6333	O-Ring (peça 33)
9	07 51 05 6309	O-Ring (peça 09)	34	07 51 05 6334	Botão de regulagem
10	07 51 05 6310	Bucha (peça 10)	35	07 51 05 6335	Esfera
11	07 51 05 6311	Anel (peça 11)	36	07 51 05 6336	Mola (peça 36)
12	07 51 05 6312	O-Ring (peça 12)	37	07 51 05 6337	Bucha (peça 37)
13	07 51 05 6350	Bigorna curta 1"	38	07 51 05 6338	Pino (peça 38)
14	07 51 05 6314	Bucha (peça 14)	39	07 51 05 6339	Válvula (peça 39)
15	07 51 05 6315	Martelo	40	07 51 05 6340	Mola (peça 40)
16	07 51 05 6316	Came	41	07 51 05 6341	O-Ring (peça 41) (x2)
17	07 51 05 6317	Caixa do martelo	42	07 51 05 6342	Parafuso (peça 42)
18	07 51 05 6318	Rolamento de esferas (peça 18)	43	07 51 05 6343	Entrada de ar
19	07 51 05 6419	Carcaça	44	07 51 05 6344	Filtro
20	07 51 05 6320	Rolamento de esferas (peça 20)	45	07 51 05 6345	Conector
21	07 51 05 6321	Placa dianteira	46	07 51 05 6346	Parafuso (peça 46) (x4)
22	07 51 05 6422	Lâmina do rotor (x6)	47	07 51 05 6347	Pino (peça 47)
23	07 51 05 6423	Rotor	48	07 51 05 6348	Pino (peça 48)
24	07 51 05 6424	Cilindro	49	07 51 05 6349	Gatilho
25	07 51 05 6325	Placa traseira			