



Item	Código	Descrição
1	07 51 05 6501	Parafuso (peça 01) (x8)
2	07 51 05 6502	Arruela (peça 02) (x8)
3	07 51 05 6503	Porca (peça 03) (x4)
4	07 51 05 6504	Carcça do martelo
5	07 52 05 6205	Manipulo
6	07 51 05 6506	Arruela
7	07 51 05 6507	Parafuso (x4)
8	07 51 05 6508	Vedação (peça 08)
9	07 51 05 6509	O-Ring (peça 09)
10	07 51 05 6510	Bucha (peça 10)
11	07 51 05 6538	Anel (peça 11)
12	07 51 05 6536	O-Ring (peça 12)
13	07 51 05 6513	Bigorna 1"
14	07 51 05 6514	Bucha (peça 14)
15	07 51 05 6515	Martelo
16	07 51 05 6516	Came
17	07 51 05 6517	Caixa do martelo
18	07 51 05 6518	Rolamento de esferas (peça 18)
19	07 51 05 6519	Carcça
20	07 51 05 6520	Rolamento de esferas (peça 20)
21	07 51 05 6521	Placa dianteira / traseira
22	07 51 05 6522	Lâmina do rotor (x6)
23	07 51 05 6523	Rotor
24	07 51 05 6524	Pino
25	07 51 05 6525	Cilindro

Item	Código	Descrição
26	07 51 05 6526	Pino
27	07 51 05 6527	Vedação (peça 27)
28	07 51 05 6528	Manipulo traseiro
29	07 51 05 6529	Pino (peça 29)
30	07 51 05 6530	O-Ring
31	07 51 05 6531	Parafuso
32	07 51 05 6532	Bucha da válvula
33	07 51 05 6533	O-Ring (peça 33)
34	07 51 05 6534	Botão de regulagem
35	07 51 05 6535	Mola
36	07 51 05 6536	Esfera
37	07 51 05 6537	Bucha (peça 37)
38	07 51 05 6538	Pino (peça 38)
39	07 51 05 6539	Válvula (peça 39)
40	07 51 05 6540	Mola (peça 40)
41	07 51 05 6541	O-Ring (peça 41) (x2)
42	07 51 05 6542	Entrada de Ar
43	07 51 05 6543	Tela
44	07 51 05 6544	Conector
45	07 51 05 6545	Parafuso (x4)
46	07 51 05 6546	Pino
47	07 51 05 6547	Pino
48	07 51 05 6548	Gatilho