



Item	Código	Descrição
1	07 51 0575 01	Parafuso sextavado
2	07 51 0575 02	Arruela de pressão
3	07 51 0575 03	Carcaça do martelo
4	07 51 0575 04	Manipulo dianteiro
5	07 51 0575 05	Arruela de pressão
6	07 51 0575 06	Parafuso sextavado
7	07 51 0575 07	Junta de vedação
8	07 51 0575 08	O-ring
9	07 51 0575 09	Bucha da Bigorna
10	07 51 0575 10	Anel trava
11	07 51 0575 11	O-ring
12	07 51 0575 12	Bigorna
13	07 51 0575 13	Bucha da caixa de impacto
14	07 51 0575 14	Martelo
15	07 51 0575 15	Came
16	07 51 0575 16	Caixa de impacto
17	07 51 0575 17	Rolamento
18	07 51 0575 18	Carcaça
19	07 51 0575 19	rolamento
20	07 51 0575 20	Tampa dianteira do cilindro
21	07 51 0575 21	Pino elastico

Item	Código	Descrição
22	07 51 0575 22	Cilindro
23	07 51 0575 23	Palheta
24	07 51 0575 24	Rotor
25	07 51 0575 25	Pino elastico
26	07 51 0575 26	Junta de vedação
27	07 51 0575 27	Manipulo traseiro
28	07 51 0575 28	Pino elastico
29	07 51 0575 29	Parafuso sextavado
30	07 51 0575 30	O-ring
31	07 51 0575 31	Bucha
32	07 51 0575 32	O-ring
33	07 51 0575 33	Valvula direcionadora de ar
34	07 51 0575 34	Mola
35	07 51 0575 35	Esfera metálica
36	07 51 0575 36	Botão
37	07 51 0575 37	Bucha
38	07 51 0575 38	Pino
39	07 51 0575 39	Válvula
40	07 51 0575 40	Mola
41	07 51 0575 41	O-ring
42	07 51 0575 42	Parafuso sextavado

Item	Código	Descrição
43	07 51 0575 43	Entrada de ar
44	07 51 0575 44	tela
45	07 51 0575 45	Parafuso sextavado
46	07 51 0575 46	Pino
47	07 51 0575 47	Pino
48	07 51 0575 48	Gatilho