



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 04 4001	Carcaça	18	07 51 06 1018	Cilindro
2	07 51 04 1002	Pino Elástico	19	07 51 06 1019	Placa Dianteira
3	07 51 06 3003	Conector	20	07 51 06 3057	Rolamento de Esferas(6000ZZ)
4	07 51 06 1004	Acionador	21	07 51 06 3021	Regulador de Ar
5	07 51 06 1005	Válvula Central	22	07 51 06 1022	Eixo
6	07 51 06 3006	Defletor de Exaustão	23	07 51 06 1023	Porca
7	07 51 01 1007	O'Ring	24	07 51 06 1024	Pinça 1/4"
8	07 51 06 3008	Mola	25	07 51 06 1025	Porca da Pinça
9	07 51 13 2106	O'Ring	26	07 51 06 1026	Tampa
10	07 51 06 3012	Bujão	27	07 51 06 1027	Chave Angular
11	07 51 06 3013	O'Ring	28	07 51 06 1028	Chave Reta
12	07 51 06 1012	Bucha do Rotor	29	07 51 06 3029	Anel de Retenção
13	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (626ZZ)	32	07 51 06 1032	Mola
14	07 51 06 1014	Placa Traseira	33	07 51 06 1033	Pino de Segurança
15	07 51 06 1015	Rotor	34	07 51 06 1034	Pino Elástico
16	07 51 06 1016	Lâmina do Rotor (x4)	35	07 51 06 1035	O'Ring
17	07 51 02 1017	Pino Elástico (x3)	36	07 51 06 1036	Anel