




Item	Código	Descrição	
1	07 51 0616 01	CARCAÇA	
2	07 51 0616 02	PORCA DA PINÇA	
3	07 51 0616 03	PINÇA	
3_1	0751061037	PINÇA DE 1/8"	
4	07 51 0616 04	MANGA	
5	07 51 0616 05	CAPA	
6	07 51 0616 06	PORCA	
7	07 51 0616 07	PLACA DIANTEIRA	
8	07 51 0616 08	ESPAÇADOR	
9	07 51 0616 09	ROLAMENTO (60002)	
10	07 51 0616 10	CILINDRO	
11	07 51 0616 11	ROTOR	
12	07 51 0616 12	PALHETA	
13	07 51 0616 13	TAMPA TRASEIRA	
14	07 51 0616 14	ESFERA METÁLICA (Ø2.38)	
15	07 51 0616 15	BUCHA	
16	07 51 0616 16	MOLA	
17	07 51 0616 17	HASTE DA VALVULA	
18	07 51 0616 18	REGULADOR DE AR	
19	07 51 0616 19	O-RING (Ø8X1.6)	
20	07 51 0616 20	O-RING (Ø8X2)	

Item	Código	Descrição	
21	07 51 0616 21	O-RING (Ø17X2.5)	
22	07 51 0616 22	PLUG DA VALVULA	
23	07 51 0616 23	O-RING (Ø11X2)	
24	07 51 0616 24	DEFLETOR DE ESCAPE	
25	07 51 0616 25	ENTRADA DE AR	
26	07 51 0616 26	O-RING (Ø3X25)	
27	07 51 0616 27	GATILHO	
28	07 51 0616 28	PINO DO GATILHO	
29	07 51 0616 29	CHAVE DE BOCA	
30	07 51 0616 30	ROLAMENTO (6082)	
31	07 51 0616 31	KIT SILENCIADOR	