



Item	Código	Descrição
1	07 51 06 4001	Carcaça
2	07 51 06 1034	Pino Elástico
3	07 51 06 4003	Entrada de Ar
4	07 51 06 4004	Acionador
5	07 51 06 4005	Pino da Válvula
6	07 51 06 4006	Válvula
7	07 51 06 4007	Botão
8	07 51 06 4008	Mola
9	07 51 05 1007	O'Ring
10	07 51 03 1009	O'Ring (x3)
11	07 51 06 4011	O'Ring
12	07 51 06 4012	Espaçador
13	07 51 06 3015	Rolamento de Esferas (696ZZ) (x2)
14	07 51 06 4014	Placa Traseira
15	07 51 06 4015	Rotor

Item	Código	Descrição
16	07 51 06 4016	Lâmina do Rotor (x4)
17	07 51 05 1017	Pino Elástico (x2)
18	07 51 06 4018	Cilindro
19	07 51 06 4019	Placa Dianteira
20	07 51 04 1013	Rolamento de Esferas (x2) (608zz)
21	07 51 06 2009	O'Ring
22	07 51 06 4022	Pinhão
23	07 51 06 4023	Acoplamento Frontal
24	07 51 06 1024	Pinça 1/4"
25	07 51 06 4025	Porca da Pinça
26	07 51 06 4026	Tampa
27	07 51 06 2028	Chave (x2)
28	07 51 06 4028	Cabeçote
29	07 51 06 4029	Válvula de acionamento
30	07 51 06 4030	Engrenagem Cônica

Item	Código	Descrição
31	07 51 06 4031	Anel de Travamento
32	07 51 06 4032	Chaveta
33	07 51 06 4033	Eixo
34	07 51 06 4034	Pino Elástico
35	07 51 06 4035	Eixo Fixo
36	07 51 06 4036	Arruela
37	07 51 06 4037	Engraxadeira
38	07 51 06 4038	Esfera Metálica
39	07 51 06 4039	O'Ring
40	07 51 06 4040	Defletor
41	07 51 09 1040	Pino de Segurança
42	07 51 04 1050	Mola
43	07 51 06 4043	Pino Elástico
44	07 51 06 4044	Arruela
45	07 51 06 4045	Capa de Borracha