



Item	Código	Descrição
1	07 51 06 4101	Carcaça
2	07 51 06 4102	Assento da Válvula
3	07 51 06 4103	Gatilho
4	07 51 06 4104	Pino do Gatilho
5	07 51 06 4105	Mola
6	07 51 06 4106	Anel do Gatilho
7	07 51 06 4107	Pino 3x18
8	07 51 06 4108	Pino 3x24
9	07 51 06 4109	O-ring 3,3x1,5
10	07 51 06 4110	O-ring 4x2
11	07 51 06 4111	Pino
12	07 51 06 4112	Mola
13	07 51 06 4113	Bateria
14	07 51 06 4114	O-ring 7x2
15	07 51 06 4115	O-ring 11x2
16	07 51 06 4116	Capa do Parafuso
17	07 51 06 4117	Capa de Borracha

Item	Código	Descrição
18	07 51 06 4118	Entrada de Ar
19	07 51 06 4119	Rolamento 625zz
20	07 51 06 4120	Capa Traseira
21	07 51 06 4121	Pino 2x6 (x2)
22	07 51 06 4122	Rotor
23	07 51 06 4123	Palheta (x4)
24	07 51 06 4124	Cilindro
25	07 51 06 4125	Capa do Rotor
26	07 51 06 4126	Capa Dianteira
27	07 51 06 4127	Rolamento 608zz (x2)
28	07 51 06 4128	Pinhão
29	07 51 06 4129	Acoplamento Frontal
30	07 51 06 4130	Tampa Sextavada
31	07 51 06 4131	Cabeçote
32	07 51 06 4132	Engraxadeira
33	07 51 06 4133	Rolamento R4
34	07 51 06 4134	Engrenagem Cônica

Item	Código	Descrição
35	07 51 06 4135	Anel de Travamento
36	07 51 06 4136	Eixo
37	07 51 06 4137	Chaveta
38	07 51 06 4138	Pinça 1/4"
39	07 51 06 4139	Porca da Pinça
40	07 51 06 4140	O-ring 2,4x1,8