


REBITADOR HIDROPNEUMÁTICO 3/16"


Item	Código	Descrição
1	07 51 0713 01	ENCAIXE DO REBITE
2	07 51 0713 02	MORDENTES
3	07 51 0713 03	GUIA DOS MORDENTES
4	07 51 0713 04	PUXADOR
5	07 51 0713 05	TRAVA DO PUXADOR
6	07 51 0713 06	BICO
7	07 51 0713 07	O-RING
8	07 51 0713 08	PORCA DE FIXAÇÃO
9	07 51 0713 09	IMP. DOS MORDENTES
10	07 51 0713 10	HASTE DO IMPULSIONADOR
11	07 51 0713 11	MOLA DA TRAVA
12	07 51 0713 12	ASSENTO DA MOLA
13	07 51 0713 13	PISTÃO HIDRAULICO
14	07 51 0713 14	GUIA DO PISTÃO
15	07 51 0713 15	O-RING
16	07 51 0713 16	ASSENTO DO GUIA DO PISTÃO
17	07 51 0713 17	VEDAÇÃO
18	07 51 0713 18	O-RING
19	07 51 0713 19	U-RING
20	07 51 0713 20	VEDAÇÃO
21	07 51 0713 21	U-RING
22	07 51 0713 22	O-RING
23	07 51 0713 23	CARCAÇA SUPERIOR
24	07 51 0713 24	MOLA
32	07 51 0713 32	ANEL TRAVA
33	07 51 0713 33	O-RING
34	07 51 0713 34	ASSENTO DO COPO
35	07 51 0713 35	PORCA DE FIXAÇÃO

Item	Código	Descrição
36	07 51 0713 36	COPO
37	07 51 0713 37	O-RING
38	07 51 0713 38	U-RING
39	07 51 0713 39	VEDAÇÃO
45	07 51 0713 45	PARAFUSO
46	07 51 0713 46	O-RING
47	07 51 0713 47	O-RING
48	07 51 0713 48	O-RING
49	07 51 0713 49	CONJUNTO DO IMPULSIONADOR
50	07 51 0713 50	O-RING
51	07 51 0713 51	TUBO DO ÓLEO
52	07 51 0713 52	GANCHO
53	07 51 0713 53	PARAFUSO
54	07 51 0713 54	CARCAÇA INFERIOR
57	07 51 0713 57	PISTÃO HIDRAULICO
58	07 51 0713 58	O-RING
59	07 51 0713 59	VALVULA
60	07 51 0713 60	O-RING
61	07 51 0713 61	PORCA DE AJUSTE
62	07 51 0713 62	ESPAÇADOR
63	07 51 0713 63	ENTRADA DE AR DA VALVULA
64	07 51 0713 64	O-RING
65	07 51 0713 65	O-RING
66	07 51 0713 66	CONECTOR
67	07 51 0713 67	VEDAÇÃO
68	07 51 0713 68	VALVULA
69	07 51 0713 69	TUBO DO ÓLEO
73	07 51 0713 73	PARAFUSO

Item	Código	Descrição
74	07 51 0713 74	ARRUELA
75	07 51 0713 75	DISTRIBUIDOR DE ÓLEO
77	07 51 0713 77	VALVULA
78	07 51 0713 78	PINO
79	07 51 0713 79	GATILHO
80	07 51 0713 80	O-RING
81	07 51 0713 81	VEDAÇÃO
82	07 51 0713 82	CARCAÇA
86	07 51 0713 86	JUNTA
88	07 51 0713 88	ANEL TRAVA
89	07 51 0713 89	NIPPLE
92	07 51 0713 92	O-RING
93	07 51 0713 93	CONECTOR
94	07 51 0713 94	O-RING
110	07 51 713 110	MOLA
112	07 51 713 112	ENCAIXE DO REBITE
113	07 51 713 113	ENCAIXE DO REBITE
130	07 51 713 130	ENTRADA DO ÓLEO
131	07 51 713 131	ENTRADA DE AR
134	07 51 713 134	PEDAL DA BASE
138	07 51 713 138	PARAFUSO