



Item	Código	Descrição	Qtde.
1	07 51 1118 01	Caixa	1
2	07 51 1118 02	O-ring 2x6mm	1
3	07 51 1118 03	Marcador digital	1
4	07 51 1118 04	Junta	1
5	07 51 1118 05	Silenciador	1
6	07 51 1118 06	Defletor de exaustão	1
7	07 51 1118 07	Entrada de ar	1
8	07 51 1118 08	Pino elastico 2x6mm	1
9	07 51 1118 09	Mola	1
10	07 51 1118 10	Parafuso de ajuste m6x6mm	1
11	07 51 1118 11	Pino elastico 1.5x20mm	1
12	07 51 1118 12	Haste da valvula	1
13	07 51 1118 13	O-ring p4	1
14	07 51 1118 14	O-ring 1x4	1
15	07 51 1118 15	O-ring s12.5	1
16	07 51 1118 16	o-ring s15	1
17	07 51 1118 17	Regulador	1
18	07 51 1118 18	Gatilho	1
19	07 51 1118 19	Pino elastico 3x16mm	1
20	07 51 1118 20		

Item	Código	Descrição	Qtde.
21	07 51 1118 21		
22	07 51 1118 22	Rolamento 608z	1
23	07 51 1118 23	Placa dianteira do cilindro	1
24	07 51 1118 24	Espaçador	1
25	07 51 1118 25	Rotor	1
26	07 51 1118 26	Laminas do rotor	4
27	07 51 1118 27	Pino elastico 2x28mm	1
28	07 51 1118 28	Cilindro	1
29	07 51 1118 29	Placa traseira do rotor	1
30	07 51 1118 30	Rolamento 696zz	1
31	07 51 1118 31	Pino elastico 2x4mm	1
32	07 51 1118 32	Cabeçote	1
33	07 51 1118 33	Rolamento 696zz	1
34	07 51 1118 34	Engrenagem	1
35	07 51 1118 35	Rolamento 608zz	1
36	07 51 1118 36	Chaveta	1
37	07 51 1118 37	Eixo	1
38	07 51 1118 38	Disco de lixamento 3"	1
39	07 51 1118 39	Engrenagem	1
40	07 51 1118 40	Rolamento 608zz	1

Item	Código	Descrição	Qtde.
41	07 51 1118 41	Extensor	1
42	07 51 1118 42	Eixo de transmissão	1
43	07 51 1118 43	Rolamento 608zz	1
44	07 51 1118 44	Acoplamento	1
45	07 51 1118 45	Rolamento 6001	1
46	07 51 1118 46	Base das engrenagens	1
47	07 51 1118 47	Pino das engrenagens	2
48	07 51 1118 48	Bucha das engrenagens	2
49	07 51 1118 49	Engrenagens	2
50	07 51 1118 50	Anel engrenagem	1
51	07 51 1118 51	Rolamento 6001	1
52	07 51 1118 52	Caixa de fechamento	1
53	07 51 1118 53	Contraporca	1
54	07 51 1118 54	Arruela de pressão	1