



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 13 1001	PARAFUSO (PEÇA 01) - SGT-1310	29	07 51 13 1029	CAPA (PEÇA 29) - SGT-1310	57	07 51 13 1057	CAPA BORRACHA (PEÇA 57) - SGT-1310
2	07 51 13 1002	CALÇO - SGT-1310	30	07 51 13 1030	BOCAL - SGT-1310	58	07 51 13 1058	PINO ELÁSTICO (PEÇA 58) - SGT-1310
3	07 51 13 1003	DEFLETOR DE EXAUSTÃO - SGT-1310	31	07 51 13 1031	PARAFUSO (PEÇA 31) - SGT-1310	59	07 51 13 1059	ALAVANCA (PEÇAS 59 e 60) - SGT-1310
4	07 51 13 1004	VEDAÇÃO (PEÇA 04) - SGT-1310	32	07 51 13 1032	PINO ELÁSTICO (PEÇA 32) - SGT-1310	61	07 51 13 1061	TRAVA (PEÇA 61) - SGT-1310
5	07 51 13 1005	MANDÍBULA - SGT-1310	33	07 51 13 1033	GUIA (PEÇA 33) - SGT-1310	62	07 51 13 1062	PARAFUSO (PEÇA 62) - SGT-1310
6	07 51 13 1006	PARAFUSO (PEÇA 06) - SGT-1310	34	07 51 13 1034	MOLA (PEÇA 34) - SGT-1310	63	07 51 13 1063	ESPAÇADOR (PEÇA 63) - SGT-1310
7	07 51 13 1007	ARRUELA (PEÇA 07) - SGT-1310	35	07 51 13 1035	ANEL (PEÇA 35) - SGT-1310	64	07 51 13 1064	PARAFUSO (PEÇA 64) - SGT-1310
8	07 51 13 1008	CAPA (PEÇA 08) - SGT-1310	36	07 51 13 1036	GUIA DE AJUSTE - SGT-1310	65	07 51 13 1065	GUIA (PEÇA 65) - SGT-1310
9	07 51 13 1009	GAXETA (PEÇA 09) - SGT-1310	37	07 51 13 1037	BOTÃO DE AJUSTE - SGT-1310	66	07 51 13 1066	IMPULSOR (PEÇA 66) - SGT-1310
10	07 51 13 1010	VEDAÇÃO (PEÇA 10) - SGT-1310	38	07 51 13 1038	BARRA DE SEGURANÇA - SGT-1310	67	07 51 13 1067	MOLA (PEÇA 67) - SGT-1310
11	07 51 13 1011	COLAR (PEÇA 11) - SGT-1310	39	07 51 13 1039	O-RING (PEÇA 39) - SGT-1310	68	07 51 13 1068	MOLA (PEÇA 68) - SGT-1310
12	07 51 13 1012	MOLA (PEÇA 12) - SGT-1310	40	07 51 13 1040	CAPA DA VÁLVULA - SGT-1310	69	07 51 13 1069	PARAFUSO (PEÇA 69) - SGT-1310
13	07 51 13 1013	O-RING (PEÇA 13) - SGT-1310	41	07 51 13 1041	PINO (PEÇA 41) - SGT-1310	70	07 51 13 1070	PARAFUSO (PEÇA 70) - SGT-1310
14	07 51 13 1014	O-RING (PEÇA 14) - SGT-1310	42	07 51 13 1042	O-RING (PEÇA 42) - SGT-1310	71	07 51 13 1071	GUIA (PEÇA 71) - SGT-1310
15	07 51 13 1015	CABEÇA DA VÁLVULA - SGT-1310	43	07 51 13 1043	O-RING (PEÇA 43) - SGT-1310	72	07 51 13 1072	PARAFUSO (PEÇA 72) - SGT-1310
16	07 51 13 1016	ANEL (PEÇA 16) - SGT-1310	44	07 51 13 1044	PISTÃO DA VÁLVULA - SGT-1310	73	07 51 13 1073	PINO (PEÇA 73) - SGT-1310
17	07 51 13 1017	COLAR (PEÇA 17) - SGT-1310	45	07 51 13 1045	O-RING (PEÇA 45) - SGT-1310	74	07 51 13 1074	MOLA (PEÇA 74) - SGT-1310
18	07 51 13 1018	FORRO DO ANEL - SGT-1310	46	07 51 13 1046	O-RING (PEÇA 46) - SGT-1310	75	07 51 13 1075	E-RING (PEÇA 75) - SGT-1310
19	07 51 13 1019	O-RING (PEÇA 19) - SGT-1310	47	07 51 13 1047	MOLA (PEÇA 47) - SGT-1310	76	07 51 13 1076	MAGAZINE - SGT-1310
20	07 51 13 1020	O-RING (PEÇA 20) - SGT-1310	48	07 51 13 1048	O-RING (PEÇA 48) - SGT-1310	77	07 51 13 1077	CABIDE - SGT-1310
21	07 51 13 1021	ANEL (PEÇA 21) - SGT-1310	49	07 51 13 1049	HASTE DA VÁLVULA - SGT-1310	78	07 51 13 1078	PORCA (PEÇA 78) - SGT-1310
22	07 51 13 1022	O-RING (PEÇA 22) - SGT-1310	50	07 51 13 1050	CAPA DA VÁLVULA (PEÇA 50) - SGT-1310	79	07 51 13 1079	PARAFUSO (PEÇA 79) - SGT-1310
23	07 51 13 1023	ÊMBOLO - SGT-1310	51	07 51 13 1051	PINO ELÁSTICO (PEÇA 51) - SGT-1310	80	07 51 13 1080	CAPA DE BORRACHA (PEÇA 80) - SGT-1310
24	07 51 13 1024	CILINDRO - SGT-1310	52	07 51 13 1052	GATILHO - SGT-1310	81	07 51 13 1081	GAXETA (PEÇA 81) - SGT-1310
25	07 51 13 1025	O-RING (PEÇA 25) - SGT-1310	53	07 51 13 1053	PINO (PEÇA 53) - SGT-1310	82	07 51 13 1082	CAPA TRASEIRA (PEÇA 82) - SGT-1310
26	07 51 13 1026	TAMPÃO - SGT-1310	54	07 51 13 1054	PINO (PEÇA 54) - SGT-1310	83	07 51 13 1083	PARAFUSO (PEÇA 83) - SGT-1310
27	07 51 13 1027	CARÇAÇA - SGT-1310	55	07 51 13 1055	PLACA DO GATILHO - SGT-1310	84	07 51 13 1084	NIPLE (PEÇA 84) - SGT-1310
28	07 51 13 1028	GAXETA (PEÇA 28) - SGT-1310	56	07 51 13 1056	O-RING (PEÇA 56) - SGT-1310			