



Item	Código	Descrição
1	07 51 13 2301	Parafuso
2	07 51 13 2302	Direcionador Do Escape
3	07 51 13 2303	Mola (Pc 03)
4	07 51 13 2304	Arruela De Vedacao
5	07 51 13 2305	Tampa Do Cilindro
6	07 51 13 2306	Arruela
7	07 51 13 2307	Arruela
8	07 51 13 2308	Embolo
9	07 51 13 2309	Batente
10	07 51 13 2310	O'ring
11	07 51 13 2311	Colar
12	07 51 13 2312	O'ring
13	07 51 13 2313	Cilindro
14	07 51 13 2314	O'ring
15	07 51 13 2315	Pistao
16	07 51 13 2316	Batente
17	07 51 13 2317	Junta
18	07 51 13 2318	Corpo
19	07 51 13 2319	Guia Do Pistao
20	07 51 13 2320	Arruela De Vedacao
21	07 51 13 2321	Assento Da Valvula
22	07 51 13 2322	Mola
23	07 51 13 2323	Haste Da Valvula

Item	Código	Descrição
24	07 51 13 2324	O'ring
25	07 51 13 2325	Porca Da Valvula
26	07 51 13 2326	O'ring
27	07 51 13 2327	Trava De Seguranca
28	07 51 13 2328	Mola
29	07 51 13 2329	Pino
30	07 51 13 2330	Gatilho
31	07 51 13 2331	Anel Trava
32	07 51 13 2332	Calco
33	07 51 13 2333	Deposito Fixo
34	07 51 13 2334	Bico
35	07 51 13 2335	Arruela
36	07 51 13 2336	Deposito Movel
37	07 51 13 2337	Impulsor
38	07 51 13 2338	Tubo
39	07 51 13 2339	Mola
40	07 51 13 2340	Arruela
41	07 51 13 2341	Parafuso
42	07 51 13 2342	Parafuso
43	07 51 13 2343	Batente Do Deposito
44	07 51 13 2344	Porca
45	07 51 13 2345	Mola
46	07 51 13 2346	Trava

Item	Código	Descrição
47	07 51 13 2347	Alavanca Da Trava
48	07 51 13 2348	Pino
49	07 51 13 2349	Porca
50	07 51 13 2350	Protetor De Borracha
51	07 51 13 2351	O'ring
52	07 51 13 2352	Tampa Traseira
53	07 51 13 2353	Conector
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		