




Item	Código	Descrição	Qtd.
1	07 51 1630 01	Anel trava	1
2	07 51 1630 02	Eixo de trabalho	1
3	07 51 1630 03	Rolamento 6003z	2
4	07 51 1630 04	Anel trava	2
5	07 51 1630 05	Proteção do desincrustador	1
6	07 51 1630 06	Carcaca	1
7	07 51 1630 07	Abraçadeira	1
8	07 51 1630 08	Parafuso M8x20	4
9	07 51 1630 09	Arruela de pressão M8	4
10	07 51 1630 10	Arruela M8	4
11	07 51 1630 11	Porca M8	4
12	07 51 1630 12	Rolamento 6001RS	1
13	07 51 1630 13	Placa dianteira	1
14	07 51 1630 14	Rotor	1
15	07 51 1630 15	Palhetas	5
16	07 51 1630 16	Cilindro	1
17	07 51 1630 17	Pino elástico	1
18	07 51 1630 18	Placa traseira	1
19	07 51 1630 19	Rolamento 6900z	1

Item	Código	Descrição	Qtd.
20	07 51 1630 20	Capa do Rolamento	1
21	07 51 1630 21	Porca de ajuste	1
22	07 51 1630 22	carcaca interna	1
23	07 51 1630 23	Valvula	1
24	07 51 1630 24	Pino da valvula	1
25	07 51 1630 25	Mola da valvula	1
26	07 51 1630 26	Regulador de velocidade	1
27	07 51 1630 27	Carcaca traseira	1
28	07 51 1630 28	Nipple	1
29	07 51 1630 29	Rolo desincrustador	1