




Item	Código	Descrição	Qtd.	Item	Código	Descrição	Qtd.	Item	Código	Descrição	Qtd.	Item	Código	Descrição	Qtd.
1	07 51 4300 01	Lixa	1	26	07 51 4300 31	Bateria	2	56	07 51 4300 61	Proteção	1	78	07 51 4300 91	Chave excitônica	1
2	07 51 4300 02	Parafuso M6x14	1	27	07 51 4300 32	Manga flexível	1	57	07 51 4300 62	Mola	4	78A	07 51 4300 92	Proteção da chave excitônica	1
3	07 51 4300 03	Espaçador	1	28	07 51 4300 33	engrenagem cônica pequena	1	58	07 51 4300 63	Conector	1	79	07 51 4300 93	Base da luz de LED	1
4	07 51 4300 04	Disco de fixamento	1	29	07 51 4300 34	10 Armeia flexível	1	59	07 51 4300 64	Anel de aperto 25-38	1	80	07 51 4300 94	Interruptor do LED	1
5	07 51 4300 05	Eixo de trabalho	1	30	07 51 4300 35	Tampa da carga do motor	1	60	07 51 4300 65	Mangueira	1	81	07 51 4300 95	Luz de LED	1
6	07 51 4300 06	Chaveta 3x3x8	1	31	07 51 4300 36	Rotor	1	61	07 51 4300 66	Pino 3x16	1	82	07 51 4300 96	Refletor do LED	1
7	07 51 4300 07	Retentor	1	32	07 51 4300 37	8 Armeias	1	62	07 51 4300 67	Conector (PC 62)	1	82A	07 51 4300 97	Placa traseira da luva de borracha	1
8	07 51 4300 08	Parafuso M4x20	6	33	07 51 4300 38	Rolamento 608rs	1	63	07 51 4300 68	Alça dianteira esquerda	1	82B	07 51 4300 98	Mola	1
9	07 51 4300 09	Armeia flexível M4	12	34	07 51 4300 39	Luva do rolamento	1	64	07 51 4300 69	Tubo de plástico (PC 64)	1	82C	07 51 4300 99	Parafuso de ajuste	1
10	07 51 4300 10	Armeia M4	12	35	07 51 4300 40	Proteção do motor	1	65	07 51 4300 70	Suporte esquerdo do led	1	82D	07 51 4301 00	Suporte	1
11	07 51 4300 11	Tampa da caixa de engrenagens	1	36	07 51 4300 41	Parafuso 4x55	2	66	07 51 4300 71	Conector	1	82E	07 51 4301 01	Pino	2
12	07 51 4300 12	Junta	1	37	07 51 4300 42	Estator	1	67	07 51 4300 72	Suporte de lâmpada LED esquerdo	1	82F	07 51 4301 02	Chave de bloqueio	2
13	07 51 4300 13	Rolamento 6000rs	4	38	07 51 4300 43	Carga do motor	1	67A	07 51 4300 73	extensor pequeno	1	82G	07 51 4301 03	placa de manga de borracha frontal	1
14	07 51 4300 14	Cor 26	4	39	07 51 4300 44	Parafuso M4x25	4	67B	07 51 4300 74	Parafuso de ajuste	2	82H	07 51 4301 04	manga de borracha frontal	1
15	07 51 4300 15	Engrenagem	1	40	07 51 4300 45	Mola de escova	2	67C	07 51 4300 75	Casquilho	2	83	07 51 4301 05	Alça dianteira direita	1
16	07 51 4300 16	Cor 10	1	41	07 51 4300 46	Porta escova	2	67D	07 51 4300 76	Mola	1	84	07 51 4301 06	Suporte de lâmpada LED direito	1
17	07 51 4300 17	Rolamento 607zz	1	42	07 51 4300 47	Escova de carbono	2	67E	07 51 4300 77	Anel de vedação	1	85	07 51 4301 07	Porca de fixação da lâmpada	1
18	07 51 4300 18	Parafuso M4x12	8	43	07 51 4300 48	Tampa do porta escova	2	67F	07 51 4300 78	Pino	1	86	07 51 4301 08	Botão de bloqueio	1
19	07 51 4300 19	Encaixe do rolamento	1	44	07 51 4300 49	Bloco de pressão e acaraga do motor	1	67G	07 51 4300 79	Manga de borracha	1	87	07 51 4301 09	Mola de retorno	1
20	07 51 4300 20	Engrenagem cônica grande	1	45	07 51 4300 50	Parafuso 4x16	37	68	07 51 4300 80	extensor grande	1	88	07 51 4301 10	Porca longa M6	1
21	07 51 4300 21	Chaveta 3x3,5x10	1	46	07 51 4300 51	Tampa traseira da carga	1	69	07 51 4300 81	Alça principal esquerda	1	89	07 51 4301 11	Alça principal direita	1
22	07 51 4300 22	Eixo de trabalho	1	47	07 51 4300 52	Pino	2	70	07 51 4300 82	Fio interno	1	90	07 51 4301 12	Base emborrachada superior	1
23	07 51 4300 23	Caixa de engrenagens	1	48	07 51 4300 53	Proteção longa da base de fixamento	1	71	07 51 4300 83	Regulador de velocidade	1	91	07 51 4301 13	Conector do tubo	1
24	07 51 4300 24	Parafuso de fixação	2	49	07 51 4300 54	Parafuso 4x10	5	72	07 51 4300 84	Capacitor	1	92	07 51 4301 14	Conector	1
25	07 51 4300 25	Feltro	1	50	07 51 4300 55	Armeia M4	5	73	07 51 4300 85	Interruptor	1	93	07 51 4301 15	Tubo	1
25 A	07 51 4300 26	Calço	1	51	07 51 4300 56	Botão de ajuste	1	74	07 51 4300 86	Indutor	2	95	07 51 4301 16	Conector do tubo de sucção	1
25 B	07 51 4300 27	Carga da ventoinha de sucção	1	52	07 51 4300 57	Proteção curta da base de fixamento	1	75	07 51 4300 87	Fixador do cabo de energia	1	96	07 51 4301 17	Base emborrachada inferior	1
25 C	07 51 4300 28	Ventoinha	1	53	07 51 4300 58	Parte móvel da proteção	1	75A	07 51 4300 88	Anel de vedação	2	97	07 51 4301 18	Tubo de sucção	1
25 D	07 51 4300 29	Porca de fixação	1	54	07 51 4300 59	Parafuso 3x10	2	76	07 51 4300 89	proteção do cabo de energia	1	98	07 51 4301 19	Conector	1
25 E	07 51 4300 30	Tampa carc. da ventoinha de sucção	1	55	07 51 4300 60	Tampa da proteção	1	77	07 51 4300 90	Cabo de energia	1	99	07 51 4301 20	Mola tensionadora	1