



Número	Código	Descrição	Número	Código	Descrição
1 AO 5	07 54 5125 01	KIT CABO DE ENERGIA	28	07 54 5125 28	SUPOORTE DO INDUZIDO
6 e 7 (110V)	07 54 5125 06	CONTROLADOR DE VELOCIDADE 110V	29	07 54 5125 29	ROLAMENTO 6201
6 e 7 (220V)	07 54 5125 56	CONTROLADOR DE VELOCIDADE 220V	30	07 54 5125 30	ANEL TRAVA
8	07 54 5125 08	BOTAO DO GATILHO	31	07 54 5125 31	CARCACA DA ENGRENAGEM
9	07 54 5125 09	GATILHO	32	07 54 5125 32	PARAFUSO ST5X30
10	07 54 5125 10	PARAFUSO ST3X8	33	07 54 5125 33	PINO TRAVA
11	07 54 5125 11	PARAFUSO	34	07 54 5125 34	MOLA DA TRAVA
12	07 54 5125 12	TELA PROTETORA DE POEIRA	35	07 54 5125 35	BOTAO TRAVA
13	07 54 5125 13	CARCACA	36	07 54 5125 36	PARAFUSO M3X16
14	07 54 5125 14	TAMPA PROTETORA	37	07 54 5125 37	CARCACA FRONTAL
15	07 54 5125 15	ESCOVA DE CARVAO	38	07 54 5125 38	PARAFUSO M3X8
16	07 54 5125 16	PARAFUSO ST3X10	39	07 54 5125 39	MANIPULO LATERAL
17	07 54 5125 17	SUPOORTE DO CARVAO	40	07 54 5125 40	ROLAMENTOS DE AGULHAS HK0810
18	07 54 5125 18	CARCACA DO MOTOR	41	07 54 5125 41	ANEL TRAVA
19	07 54 5125 19	PARAFUSO ST4X35	42	07 54 5125 42	ENGRENAGEM
20	07 54 5125 20	PARAFUSO ST4X16	43	07 54 5125 43	PARAFUSO M4X10
21_1	07 54 5125 21	ESTATOR 220V	44	07 54 5125 44	ANEL ESPACADOR
21_2	07 54 5125 57	ESTATOR 110V	45	07 54 5125 29	ROLAMENTO 6201
22	07 54 5125 22	PARAFUSO ST5X65	46	07 54 5125 46	TAMPA DE FECHAMENTO
23	07 54 5125 23	SUPOORTE PLASTICO DO MOTOR	47	07 54 5125 47	PARAFUSO M4X14
24	07 54 5125 24	SUPOORTE DO ROLAMENTO	48	07 54 5125 48	COBERTURA CONTRA POEIRA
25	07 54 5125 25	ROLAMENTO 608	49	07 54 5125 49	CHAVETA
26	07 54 5125 26	ANE DE RETENCAO	50	07 54 5125 50	EIXO DE TRABALHO
27_1	07 54 5125 27	INDUZIDO 220V	54	07 54 5125 54	MANIPULO CIRCULAR
27_2	07 54 5125 58	INDUZIDO 110V	55	07 54 5125 55	PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO M10X20