SGT-0110

PARAFUSADEIRA 1/4”



Item	Código	Descrição
1	07 51 01 1001	Carcaça
2	07 51 01 1002	Pino Elástico
3	07 51 01 1003	Conector
4	07 51 01 1004	Botão Acionamento
5	07 51 01 1005	Válvula
6	07 51 01 1006	Bucha de Reversão
7	07 51 01 1007	O´Ring
8	07 51 01 1008	Mola
9	07 51 01 1009	O´Ring
10	07 51 01 1010	Alavanca de Reversão
11	07 51 01 1011	Junta do Motor
13	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (x2) (626ZZ)
14	07 51 01 1014	Placa (x2)
15	07 51 01 1015	Rotor
16	07 52 02 2121	Lâmina do Rotor (x5)
17	07 51 01 1017	Pino
18	07 51 01 1018	Cilindro
19	07 51 01 1019	Espaçador
20	07 51 01 1020	Mola
21	07 51 01 1021	Guia da Mola
22	07 51 01 1022	Engrenagem
23	07 51 01 1023	Engrenagem Planetária (x3)
24	07 51 01 1024	Pino (x3)
25	07 51 01 1025	Bucha (x3)

Item	Código	Descrição
26	07 51 01 1026	Eixo de trabalho
27	07 51 01 1027	Rolamento de Esfera (6201Z)
28	07 51 01 1028	Porca Intermediária
29	07 51 01 1029	Guia
30	07 51 01 1030	Anel (x3)
31	07 51 01 1031	Anel Elástico (RTW-21)
32	07 51 01 1032	Guia
33	07 51 01 1033	Esfera de Aço
34	07 51 01 1034	Embreagem
35	07 51 01 1035	Esfera de Aço (x4)
36	07 51 01 1036	Arruela Guia
37	07 51 01 1037	Mola de Torque
38	07 51 01 1050	Arruela
39	07 51 01 1039	Porca de Ajuste
40	07 51 01 1040	Espaçador
41	07 51 01 1051	Carcaça da embreagem
42	07 51 01 1052	Retentor de esferas
43	07 51 01 1043	Mola
44	07 51 01 1044	Aruela
46	07 51 01 1046	Parafuso Prisioneiro
47	07 51 01 1047	O´Ring
48	07 51 01 1048	Difusor de exaustão
49	07 51 01 1049	Parafuso (x2)